

# Conseils d'installation



- Déployer la voile au sol afin de déterminer la zone à ombrager.
- Installer un premier point de fixation (tige avec anneau à résiner, anneau bois à visser dans poutre ou mât avec anneau).
- Accrocher à ce premier point de fixation la voile avec tendeurs, manilles et câble si nécessaire. Attention le tendeur doit être déployé au maximum afin d'optimiser le réglage de la voile sur la zone et avoir une bonne tension.
- Accrocher ensuite un système de tension déployé au maximum au coin suivant de la voile afin de déterminer l'emplacement du point de fixation suivant.
- Il est important que les points d'attaches soient suffisamment écartés pour avoir l'effet tendu. Si les points sont trop écartés vous pourrez toujours régler le centrage avec des câbles et des serres câbles. Des points trop rapprochés vous obligeront à refaire les fixations en façade.
- Toujours exercer une traction diagonale pour les voiles carrées, rectangles ou triangles rectangles et toujours centrer le troisième point pour les voiles équilatérales. Toutes nos voiles ont un design particulier avec des formes concaves afin d'avoir un effet esthétique efficace. Le centrage des voiles est très important pour le résultat final de votre installation. Vous pouvez installer vos voiles sur n'importe quel plan en les inclinant à droite ou à gauche mais toujours en respectant les règles de centrage et de diagonale. Vous pouvez même mettre les voiles à la verticale pour régler des problèmes de vis-à-vis, de soleil levant ou couchant.
- Les voiles sont faciles à installer pour un bricoleur, de nombreux clients font aussi appel à leur plombier ou leur maçon qui manipulent régulièrement les outils nécessaires à l'installation (perceuse et scellement chimique).
- Habituellement le temps moyen d'installation est de 1 à 2h (hors temps de séchage de la résine de scellement pour les fixations murales).

Bonne installation.



[www.osidesign.com](http://www.osidesign.com)

